

❖ 应用概述

➢ 测试对象：一体式直流变频电机是指电机驱动封装在电机内部,其驱动部分为直流恒压,电流频率变动范围宽.功率分析仪需要直流到高频范围都可以测量。

➢ 测试方案：

- WT配置:WT1840-H-HE/G6/DT 4通道(电压-1000V/电流-5A)

❖ 优势

- 同时测量两路谐波。
- 频率低至0.5HZ谐波测量。
- 谐波失真因数THD测量。
- 强大DT计算功能。

